



## EINBAU NC3 S6 im Samsung Galaxy S6

1.

Nanosim Seite des Adapters in den Galaxy S6 Simschlitten legen

Microsim Karte in Slot 3 des NC3 S6 Adapters legen sodass die abgeschraegte Seite der Microsim links oben im Adapter ist. Standard Sim (Mini Sim) in der entgegengesetzten Richtung in Slot 3 des Adapters legen sodass die abgeschraegte Ecke vom Slot 3 wegzeigt





2. Nanosimkarte in den Adapterim Sim Tray einlegen und Sim Tray in das S6 einfuehren, dann Handy neustarten.

3. Unter Menu - Qsim - Switch Numberdie zu benutzende Simkarte auswaehlen

