





**Anleitung fuer Magicsim CUT DUALSIM ADAPTER  
No-Cut Version ab Punkt 4 gültig**

Diese Anleitung ist Eigentum von 2-phones-in-1.com.




1. Ausschneideschablone/Klebefolie auf die Simkarte kleben.



2. Simkarten ausschneiden




2-phones-in-1.com



3. ausgeschnittene Simkarten in den Dualsimadapter legen



2-phones-in-1.com



#### 4. Dualsimadapter mit eingelegten Simkarten ins Handy legen

Im Handy finden Sie das Dualsim Menü, entweder im Hauptmenü, unter Programme, Sim-Toolkit, Zubehör oder Unterhaltung.

Hier koennen Sie die aktive Sim auswaehlen ueber Sim 1 und Sim 2

Durch Anwahl von 007 Anruf wechseln Sie in den Kurzwahl Modus:

001 Anruf um auf Sim 1 zu wechseln

002 Anruf um auf Sim 2 zu wechseln.

Im Kurzwahl Modus verschwindet das Menü.

Durch Anlegen eines Kontaktes im Handy/Sim mit 007 und durch Aufrufen dieses Kontaktes wird das Menü wieder sichtbar.

---

Diese Anleitung ist Eigentum von 2-phones-in-1.com und ist urheberrechtlich geschuetzt.

