


Installationsanleitung - Digital Dual Sim II



1. Bitte erden Sie sich zunächst an einem Wasserhahn o. ä.

2. Simkarten zerschneiden

Erste Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)

Kleben Sie einfach den Aufkleber (4) auf die Simkarte und schneiden diese entlang der äußeren, eingezeichneten Linie auf dem Aufkleber mit einer Schere aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben passen die Simkarten stramm in den Adapter(1).



Zweite Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)

Sie können auch einfach eines der mitgelieferten Einzeladapterstücke (3) auf Ihre Simkarte legen, mit dem Bleistift die auszuschneidende Stelle umfahren und diese dann mit der Schere ausschneiden. So sparen Sie sich den Aufkleber(4).



3. Legen Sie Ihre ausgeschnittenen Karten mit den Kontakten nach unten in den Sim Holder (1)



Falls Sie wie in 2. die Aufkleber (4) auf die Simkarten geklebt haben, entfernen Sie diese vor dem Einlegen. Achten Sie darauf, dass die Simkarten klein genug sind, um richtig in den Sim holder (1) zu passen. Ausserdem sollten die Kontakte der Simkarten sauber sein.


4. Schliessen Sie nun den Sim Holder (1), indem Sie den Deckel (2) vorsichtig in das Scharnier im Sim Holder von der Seite her einfuehren und den SimHolder somit verschliessen,



5. Legen Sie den Adapter jetzt in Ihr Handy (wie im Demovideo vom Universal Dual Sim)

6. Starten Sie Ihr Handy.

Sie werden im Handymenu einen neuen Eintrag finden (beim T610 unter „Verbindungen“, bei anderen Handys unter „Extras“, Accessories“ oder „Einstellungen“)



Dieser Eintrag nennt sich entweder „STK“ oder „Dual Simcard“ oder „Simselect“:
Hier koennen Sie die Simkarte anwaehlen (Sim1, Sim 2)
Sie koennen hier ausserdem die BOTH ONLINE* Funktion an und ausschalten (Switch on, Switch off)

Die BOTH ONLINE Funktion laesst das Handy selbstaendig alle ca. 3-7 Minuten die Simkarte wechseln, vorausgesetzt Sie haben keine Pin-Nummer vergeben. Dies kann sinnvoll sein, wenn mn beschaeffigt ist, und trotzdem auf 2 Nummern erreichbar sein moechte.

7. Um immer auf beiden Nummern erreichbar zu sein, koennen Sie eine Rufumleitung einrichten.

In den beiliegenden Einzeladaptern koenen Sie die Simkarten einzeln benutzen.

Sollte der Adapter nicht funktionieren, ueberpruefen Sie bitte, ob Ihre Simkarten einzeln funktionieren und tauschen Sie die Simkarten im Adapter aus. (Sim1 auf Sim 2 Platz)

ACHTUNG:

WIR UEBERNEMEN KEINE VERANTWORTUNG FUER DAS AUSSTANZEN DER SIMKARTEN