

Installation Manual Dualsim NC2 from 2-phones-in-1.com



1 Package content:

Contenu du produit


Lieferumfang



2 Please place your Microsim on the smaller side of the NC2 adapter and your Standard size sim on the bigger side of the NC2 adapter. The golden chip side should face the adapter

Placez votre Microsim sur la petite partie du NC2 et la carte sim standard sur la grande partie du NC2

Legen sie die Mikrosim auf die schmale Seite des NC2 sodass der goldene Chip unten ist Legen Sie die Standard Sim in den groesseren Simschacht des NC2 ebenfalls mit Chip nach unten.



3 Now gently put the Microsim side of the NC2 adapter in your Galaxy S3 sim slot. It may be easier to first slide the adapter in then put the Microsim card on top

Placez la partie microsim du NC2 dans le slot sim du Galxy S3. Vous pouvez également d'abord glissez l'adaptateur dans le slot du portable et placer la Microsim dessus par la suite

Schieben Sie nun die Microsim Seite des NC2 in den Simschacht des Galaxy S3. Falls dies nicht mit aufgelegter Simkarte klappt, schieben sie zunaechst die Mikrosimseite des Adapters in den Sim kartenschacht und schieben sie anschliessend die Mikrosimkarte darüber.



4 Now close your phone and turn it on
You will see a new widget with a sim card symbol among your programs.
It can have different names: STK or Simtoolkit, Dual-Sim, Q-Sim depending on your configuration
In this widget you will be able to select the active sim card

Fermez le portable et démarrez-le.
Vous trouverez un nouveau symbol/widget avec une carte sim parmi vos logiciels installé.
Ce widget s'appelle STK ou Simtoolkit, Dual-Sim ou Q-Sim, toute en fonction de votre configuration. Derrière ce widget se trouvera le menu pour sélectionner la sim active

Schliessen Sie jetzt das Handy und starten Sie es.
Sie werden dann unter ihren installierten Programmen und widgets ein neues Widget mit einem Simkarten Symbol finden. Dieses Widget kann – je nach ihrer Konfiguration „STK“ oder „Simtoolkit“ oder „Dual-Sim“ oder „Q-Sim“ heissen.
Hinter diesem Widget verbirgt sich das Dualsim-Menü, in welchem die aktive Simkarte ausgewaehlt wird. Falls sie das Menü nicht sehen, schalten Sie einmal den Flugmodus ein und wieder aus und vergewissern sie sich, dass ihre Simkarten keine Zusatzfunktionen haben, die das Simtoolkit benötigen





5 In the „No. Edit“ Menu you can associate a number to Sim 1 or Sim 2 which will then be displayed in the Dual-Sim menu. Make sure to use all 11 digits in order to save the settings

Here you see 2 edited numbers corresponding to Sim 1 and Sim 2 displayed in the Dualsim menu

Under 2sim online you can turn an Auto Switch between Sim 1 and Sim 2 on or off. You can also set up the switching time for Sim 1 and Sim 2 from 1 to 99 minutes.

Autowitch requires disabled sim pins to work properly. It means that the phone switches to the other sim after the given time interval. However, this function does not work on every phone.

6

In the Language menu you can select the Dual-Sim menu language. Options are English, German and Italian

In the Dual Mode Menu you can select between STK mode or 007 mode. We dor recommend to use STK Mode.

Under 007 mode the Dual-Sim menu will disappear and you can use shortcuts (001 Call, 002 Call etc.)

Main Shortcuts

001 Call - Switch to Sim 1
002 call - Switch to Sim 2
007 call - STK Mode or 007 Mode

Dans le menu „No.Edit“ vous pouvez associer un numéro de 11 chiffres à Sim 1 et Sim 2. Ce numéro sera ensuite affiché dans le menu Dual-Sim. Veuillez rentrez 11 chiffres afin de pouvoir sauvegarder la configuration

Voici 2 numéros corresponant à Sim 1 et Sim 2 dans le menu Dual-Sim.

Dans le menu 2simOnline on peut configurer un Autoswitch. Ceci veut dire que le portable basculera d'une sim à l'autre d'après la durée configurée (de 1 à 99 minutes) Ce service nécessite que les codes pin des cartes sim soient désactivés. Cette fonction n'est pas disponible partout.

Dans le menu Language vous pouvez sélectionner la langue du menu Dual-Sim: Anglais, Allemand ou Italien

Dans le menu Dual Mode vous pouvez sélectionner le mode STK ou bien le mode 007 Dans le mode 007 le menu Dual-Sim disparaîtet vous pouvez contrôler le menu Dual-Sim par raccourci (001, 002 etc..)

Raccourcis

001 Appel - activer Sim 1
002 Appel - activer Sim 2
007 Appel - Mode STK ou 007

Im „No. Edit“ bzw. „Nummer editieren“ Menü können Sie Sim 1 und Sim 2 eine 11-stellige Nummer zuordnen, die dann im Dual-Sim Menü angezeigt wird. Bitte alle 11 Stellen eingeben, um die Einstellungen zu speichern

Hier sieht man 2 11-stellige Nummern die für Sim1 und Sim 2 nun im Dualsim Menü hinterlegt sind

Im 2Sim An/Online Menü kann man einen Autoswitch zwischen Sim 1 und Sim 2 an oder abschalten, und eine Switchzeit von 1-99 Minuten für jede Sim programmieren. Auto-Swich heisst, dass das Handy nach programmiertem Zeitintervall auf die andere Simkarte wechselt. Hierzu muss die Pinabfrage der Simkarten deaktiviert sein. Diese Funktion funktioniert nicht in allen Handys

Unter dem Menüpunkt Language bzw Sprache kann die Sprache des Dual-Sim Menüs gewählt werden.: Eglisch, Deutsch oder Italienisch

Unter dem Menüpunk Dualer Modus kann zwischen STK Modus und 007 Modus gewaehlt werden. Wir empfehlen den STK Modus. Im 007 Modus verschwindet das Dual-Sim Menü. Anstelle kann man mit Kurzwahlen (001Anruf, 002 Anruf, 007 Anruf etc) benutzen.

Kurzwahlen

001 Anruf - Sim 1 aktivieren
002 Anruf - Sim 2 aktivieren
007 Anruf - STK oder 007 Mode

