

Anleitung Dualsim und Triple Sim für iPhone 4

Hier die Microsim einlegen, die in den Simschacht des iPhone geht.

Hier die zweite Sim einlegen die ausserhalb vom Cover geschützt wird

Die zweite Sim ist ausserhalb



Cover: Hier anschliessend das iPhone 4 einlegen



Sie schalten die aktive Sim um über Einstellungen -> Telefon -> Sim Anwendungen -> Sim 1 -> Sim 2

Triple Sim Adapter

Hier die Microsim befestigen die in den Simschacht des iPhone 4 geht.

Simauswahl Menü

Sie schalten die aktive Sim über Einstellungen -> Telefon -> Sim Anwendungen -> Sim 1 -> Sim 2 -> Sim 3



Hier die beiden Simkarten einlegen die ausserhalb von der Hülle geschützt wird.



Sim 1 und 2 ausserhalb, in die Hülle legen



Schwarzes Cover: Hier iPhone 4 mit Triple Simadapter und den beiden aussenliegenden Standard Sims einlegen.

Diese Anleitung ist Eigentum von 2-phones-in-1.com und ist urheberrechtlich geschützt.

by 2-phones-in-1.com