

2-phones-in-1.com

Dualsim Adapter No-Cut - Dualsim Adapter ohne Simkarten ausschneiden - Digital Dualsim IIIB (auch fuer Model III,IV, V,Vb,Vc)

Anleitung

Legen Sie in beide Simkartensteckplätze des Dualsimadapters eine Simkarte



Die Seite des Dualsimadapters ohne Chip wird in den Simkartenschacht des Handys eingelegt.

Seite des Dualsimadapters mit dem Chip: Die Simkarte die auf dieser Seite des Adapters eingelegt wird, befindet sich NICHT im Simkartenslot des Handys, sondern über oder unter dem Akku bzw. unter dem Deckel

Nach Starten des Handys finden Sie im Hauptmenü des Handys je nach Modell das Dualsimauswahlmenü, wo Sie die aktive Simkarte auswählen.